TANGO ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTIONS D´ASSEMBLAGE

（A） ×1 	（a） ×4 
（B） ×1	（b） ×1 
（C） ×1	（c） ×4 
（D） ×1 	（d） ×1
（E） ×1 	

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

Caution:
Please make sure that all parts above are fixed tightly and firmly before use.
This product is for indoor use only.
Do not stand on this product under any circumstances.
Avertissement:
Veuillez vous assurer que toutes les pièces ci-dessus soient bien assemblées et serrées avant l'utilisation.
Veuillez utiliser le tabouret à l'intérieur seulement.
Ne pas vous mettre debout sur le tabouret.